



Balení spojovacího kování obsahuje:

Šrouby typ 1:	Vratový šroub M6x50 + podložka + matice M6	3 ks
Šrouby typ 2:	Šroub s šestihrannou hlavou M6x80 + podložka	2 ks
Šrouby typ 3:	Vrut do dřevotřísky se zápusťnou hlavou PZ 4,5x50	2 ks

Popis dílů	<b>A:</b>	Korpus postele
	<b>B:</b>	Dlouhé čelo boční čelo
	<b>C:</b>	Krátké čelo za hlavou

Postup montáže:

K montáži postele doporučujeme mít k dispozici pomocníka - 2. osobu

Dodaný výrobek zbavíme obalového materiálu a všech kovových spon které jej držely.

Vyklopíme rošt v úložném prostoru. V případě že nejsou napnuty pružiny ve výklopném kování, učiníme tak.

Čelo "C" je opatřeno narážecími maticemi. Skrze připravené otvory v korpusu "A" prostrčíme šrouby "2" do čela "C" a rukou lehce přitáhneme.

Čelo vyrovnáme se zadní hranou korpusu "A" a šrouby pomocí klíče č. 10 dotáhneme.

Skrze připravené otvory v korpusu "A" prostrčíme šrouby "1" do čela "B", zajistíme maticemi s podložkami, srovnáme s čelem "C" a matice dotáhneme klíčem č. 10

Čelo "B" spojíme s čelem "C" pomocí šroubů "3". K tomu potřebujeme křížový nebo AKU šroubovák s hrotem (bitem) PZ2