

NÁVOD NA MONTÁŽ ROZKLÁDACÍCH POHOVEK a KŘESLA DOYLE, DOYLE II, DOYLE III

- Jednolitvové díly vybalíme a zbočímě spon upevňujících obalový materiál. Odstraníme také molitanové kryly šroubů z dílu „B“
- Díly rozmetáme dle návodu
- K montáži jsou optimální 2 osoby
- V dílu „B“ jsou nainstalovány nábytkové malice. Tento díl nasuneme do připravených otvorů na díl „A“ a opatrně převrátíme na záda dílu „B“. Přiláhneme šroubky M6 křízovým šroubovákuem nebo akru, šroubovákuem s hrtem PZ2, které před tím opatříme velkou podložkou .
- Přiložíme díly C a C1, do kterých proščíme skrz předvrácené otvory (z vnitřní strany korpusu směrem do područky) vratové šrouby M6 (s hladkou hlavou). Otevřeným dnem područky nasuneme na vyčnívající šrouby podložky a zajistíme malicemi M6. Vysledíme díly C a C1 a uláhneme malice - nejlépe otevřeným klíčem nebo prodlouženým klíčem Gola č. 10“
- Převrátíme pohovku / křeslo / na podstavce.
- Pohovku/křeslo / pozvedneme za přední hranu dílu „A“ cca 4cm nad zem tak, aby vodicí kolečko namontované na vnitřní straně bočnice dílu „A“ bylo v ose mezery mezi horní deskou dílu „D“ (která mírně přechází do stran) a vnějším vodicím kolečkem na bočnici dílu „D“
- Díl „D“ zasuneme pod díl „A“ a postavíme sedačku na podstavce. Sedáčku umístíme na požadované místo v místnosti.
- Vysuneme díl „D“ až na dorazy a posuneme díl „E“ stejným způsobem jako díl „D“ pod díl „A“
- Zásuvkový systém zasuneme a volnou nožní matrací (která se vkládá při rozložení na díl „E“) postavíme na její delší hranu do prostoru mezi opěrným čelem dílu „B“ a překlopou matrací dílu „A“. Umístíme klinový opěrný polštář a výrobek je připraven k použití.
- Při rozkládání ochráníme opěrný klin a vysuneme za čílko dílu „E“ zásuvkový systém až na dorazy. Překlopíme sedákovou matrací na díl „D“ a na díl „E“ umístíme volnou nožní matrací. Opěrný klin můžeme využít jako relaxační podhlavník

