

# Návod na montáž jednolůžka Neptun

---

- 1 – Rozbalíme všechny díly výrobku a vyjmeme výsuvný stolek z korpusu.
- 2 – Odstraníme přebývající spony přichycující obalový materiál.
- 3 – Otevřeme úložný prostor a odšroubujeme podstavce , které jsou přichycené v budoucích otvorech pro dlouhé čelo.
- 4 – Za pomoci vrutů s šestihrannou hlavou , přišroubujeme podstavce zevnitř úložného prostoru , skrze plechy s otvorem v rozích poslele.
- 5 – Skrze předvrtané otvory v úložném prostoru , prostrčíme vratové šrouby M6 a nasadíme na ně dlouhé boční čelo. Dáme podložky a lehce dotáhneme maticemi M6.
- 6 – Zavřeme úložný prostor a napolohujeme podhlavník do maximální možné polohy.
- 7 – Pod otevřeným podhlavníkem prostrčíme poslední šroub dlouhého čela a zadní šroub čela krátkého , které taktéž nasadíme a lehce přitáhneme maticí M6.
- 8 – Skrze dlouhé čelo , prošroubujeme delší křížové vruty do hrany kratšího čela , přičemž horní vrut by měl být umístěn cca 5cm od horního hrany čel.
- 9 – Dotáhneme všechny matice M6
- 10 – Kratšími vruty přišroubujeme čelo za hlavou , cca 5cm od přední hrany korpusu postele. Zápustné hlavy vrutů, by měli být , pokud možno , conejvíce zatažené do roviny s okolním materiálem.
- 11 – Zastrčíme výsuvný stolek pozvednutím za čílko stolku směrem nahoru.
- 12 – **UPOZORNĚNÍ** : Pohodlný a bezproblémový přístup do úložného prostoru, je možný pouze v případě , že je podhlavník ve vodorovné poloze. V opačném případě může dojít k poškození zvedacích mechanismů nebo roštů.