

Návod na montáž rozkládací pohovky Monika.

K pohovce Monika není zapotřebí žádný spojovací materiál. Montáž spočívá pouze v sestavení jednotlivých dílu do sebe.

- Po rozbalení všechny komponenty(úl.prostor,opěrný díl , sedací díl) zbavíme případných spon přichycujících obalový materiál**
- úložný prostor položíme na zem**
- opěradlo nasuneme na panty umístěné na úložném prostoru za pomocí úchytů, které jsou přimontovány na jedné straně opěradla cca 20cm od kraje.Úchyty jsou začalouněny pod potahovou látkou, otvor pro nasunutí je v látce proříznut**
- sedací díl umístíme na úložný prostor tak,aby kolečka přimontovaná na spodní straně dílu dosedala na vodící lišty v úložném prostoru**
- pohovka je vybavena zárážkou proti samovolnému rozložení,proto je při rozkládání pohovky zapotřebí nejprve pozvednutí sedacího dílu(cca2-3cm) a teprve potom lze vysunout sedací díl vpřed a překlopit opěradlo**