

## Návod pro montáž plochých čel na jednolůžka a dvoulůžka.

Montáž plochých čel se provádí za pomoci přiložených vratových šroubů M6, podložek a matic .V případě čel do rohu (např.Orion) také křížových vrutů se záпустnou hlavou.

Počet šroubů a jejich rozměr se může lišit dle typu výrobku.

- 1 – Po rozbalení výrobku a odstranění spon přichycujících obalový materiál , nasadíme a přišroubujeme lehací plochu dle přiloženého návodu na montáž lehací plochy.
- 2 – V případě že se jedná o dělené dvoulůžko,sešroubujeme úložné prostory k sobě přiloženými spojovacími nábytkovými šrouby.
- 3 – V hlavové části úložného prostoru,postupně prostrčíme vratové šrouby M6,nasadíme čelo , podložku a lehce zajistíme maticí M6.
- 4 – V případě čel do rohu , začínáme čelem kratším(za hlavou) a potom delším(bočním).Ve většině případů dlouhé čelo překrývá krátké čelo.Skrze dlouhé čelo prošroubujeme křížové vruty do hrany čela krátkého , přičemž horní šroub by měl být cca 5cm od horní hrany čela.
- 5 – Vystředíme čelo a dotáhneme všechny matice M6.